FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
10	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
REPEAT	
TIME MODE	
PROGRAM	
RANDOM	
OPEN/CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, BACK, TIME MODE, SLEEP, PROGRAM, EPG, RANDOM, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .