FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY/ON
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIDEO OUTPUT
CH LIST
PRE CH
P.SIZE
RESOLUTION
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ OK
/ RETURN
ALT
TV/RADIO
INFO

GUIDE
FAV CH
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
TIMER
AUDIO
SUBTITLE

STANDBY/ON, POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIDEO OUTPUT, / SOURCE, CH LIST, PRE CH, PSIZE, RESOLUTION, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / RETURN, BACK, ALT, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV CH, FAV, FREEZE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TIMER, AUDIO, SUBTITLE, .