FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

+10/ON
REC OUT – MON
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10
-20db
MONITOR
VOLUME+
VOLUME -
>
<
BALANCE R
BALANCE L
◄
►
▼ / ▲
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
POWER OFF
TAPE 1
TUNER
PHONO
TONE

TAPE 2
DISC
AUX

+10/ON, POWER, REC OUT, MON, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 06/7/8/9/, 020db, MONITOR, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, BALANCE R, BALANCE L, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, POWER OFF, TAPE 1, TUNER, PHONO, TONE, TAPE 2, DISC, AUX, .