FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY/IN	
CD	
TAPE	
TUNER/BAND	
VOLUME+	
VOLUME -	
UP	
DOWN	
STOP	
SKIP PREV	
PLAY/PAUSE	
SKIP NEXT	

STANDBY/IN, POWER, TAPE, TUNER/BAND, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, STOP, / SMART, SKIP PREV, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, .