FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
VOL+
VOL -
UP / +
DOWN / -
LEFT
RIGHT
OK
⇄
RADIO
INFO
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, VOL+, VOL, ARRIBA / +, ABAJO /, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, RADIO, TV/DTV, INFO, .