FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER ON
MUTE
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE DIRECT
SOURCE POWER
DISPLAY
VOLUME+
VOLUEM -
SKIP NEXT
SKIP PREV
INPUT+
INPUT -
T.MODE
TAPE
MEMO
PAUSE
STOP
PLAY
POWER OFF

M
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE POWER
DISPLAY
SKIP NEXT
SKIP PREV
MD
MEMO
PAUSE
STOP
PLAY

Listado de botones del mando:
POWER ON, POWER, MUTE, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE DIRECT, / SCE, SCE POWER, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUEM, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, INPUT+, INPUT, ABAJO, TMODE, SLEEP, TAPE, TV/DTV, MEMO, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, PLAY, AMARILLO, POWER OFF, 0SCE POWER, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV