FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻	
🔇	
⚙	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
CANALI TV	
VOL+	
VOL -	
CH+	
CH -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
←	
INFO	
GUIDA TV	
TIM	
GOOGLE	
REW	
PLAY/PAUSE	
FWD	
•	

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CANALI TV, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, GUIDA TV, EPG, TIM, NET, GOOGLE, SMART, VIDEO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, , , , / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV