FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
⌂
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⊕
☰ / TXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / BACK
RAKUTEN TV
INFO
GUIDE
💬 / LANG.
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
NETFLIX
STOP
PAYSE
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, RAKUTEN TV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, / LANG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NETFLIX, / NET TV, STOP, PAYSE, REC, REW, PLAY, FWD, .