FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

STANBY/ON
AUDIO
/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SEL.
TITLE LIST/DISC MENU
REC MODE
EZ REC MODE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ OK
/ RETURN
TIMER MARKER
TV/DVD
INFO
PLAY LIST/TITLE MENU
ANYKEY
OPEN/CLOSE

STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD
CANCEL
PROG+
PROG -
◀II
II▶

Listado de botones del mando:
STANBY/ON, POWER, AUDIO, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SEL, / SCE, TITLE LIST/DISC MENU, REC MODE, EZ REC MODE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / RETURN, BACK, TIMER MARKER, SLEEP, TV/DVD, TV/DTV, INFO, PLAY LIST/TITLE MENU, EPG, ANYKEY, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, CANCEL, PROG+, PROG, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV