FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
BROWSER
TV SYS.
⌂ / HOME
GOTO
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
↵
RETURN
TIME SHIFT
COPY
INFO
MUSIC
RED
GREEN / EPG

YELLOW / TEXT
BLUE
AUDIO
🔎 / ZOOM
SETUP
SKIP NEXT
SKIP PREV.
REPEAT
A-B
SLOW
STOP
REC+
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0BROWSER, / AV, TV SYS, / HOME, GOTO, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TIME SHIFT, SLEEP, COPY, TV/DTV, INFO, MUSIC, FAV, ROJO, VERDE / EPG, VERDE, AMARILLO / TEXT, AMARILLO, AZUL, AUDIO, / ZOOM, SETARRIBA, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, SHFIT+SLEEP, SLOW, STOP, REC+, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .