FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
OPTIONS
DISPLAY
POP UP / MENU
TOP MENU
⊡
VOL+
VOL -
SKIP NEXT / PRESET+
SKIP PREV / PRESET -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
+
RETURN
SLEEP
SOUND MODE
♡
EJECT

PAUSE
STOP
REW / TUNING -
PLAY
FWD / TUNING+
⊙⊙⊙
BD
STB
TV
•➡
⬅•
ENTER
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SCE, OPTIONS, DISPLAY, POP ARRIBA / MENU, TOP MENU, VOL+, VOL, SKIP NEXT / PRESET+, SKIP PREV / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, SOUND MODE, TV/DTV, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW / TUNING, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, STB, ENTER, ROJO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV