FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LAST
/ ZOOM
/ TEXT
VOL+
VOL-
PR.+
PR.-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
/
EPG
/ FAV
/ RED / MOSAIC
/ GREEN / SLEEP
/ YELLOW / AUDIO
BLUE / INFO

F0
F1
F2
SAT
PAGE UP
PAGE DOWN

POWER, MUTE, / MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LAST, / ZOOM, / TEXT, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TV/DTV, EPG, / FAV, FAV, / ROJO / MOSAIC, ROJO, / VERDE / SLEEP, VERDE, / AMARILLO / AUDIO, AMARILLO, AZUL / INFO, AZUL, SAT, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, .