FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
AUX 1
AUX 2
AUX 3
COAXIAL
OPTICAL 1
OPTICAL 2
PL II
BYPASS
BALANCE
AC – 3
VOLUME+
VOLUME -
SUB+
SUB -
CENTER+
CENTER -
L
R
RESET
DSP MODE
DTS
TEST
REAR+

REAR -
CENTER DELAY+
CENTER DELAY -
REAR DELAY -
REAR DELAY+

STANDBY, POWER, MUTE, AUX 1, AUX 2, AUX 3, COAXIAL, OPTICAL 1, OPTICAL 2, PL II, BYPASS, BALANCE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SUB+, SUB, CENTER+, CENTER, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RESET, BACK, DSP MODE, SLEEP, DTS, TV/DTV, TEST, INFO, REAR+, VOL+, REAR, VOL, CENTER DELAY+, CENTER DELAY, REAR DELAY, REAR DELAY+, .