FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SAT
TV.MODE
S.MODE
FIND
TEXT
PG+
PG -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV/RAD
INFO
EPG
/ FAV
YOUTUBE

RED / M/P
GREEN / VIDEO
YELLOW / PVR
BLUE / TIMER
AUDIO
SUB – T
STOP
REC
PLAY/PAUSE

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SAT, / SOURCE, TVMODE, SMODE, FIND, TEXT, PG+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV/RAD, TV/DTV, INFO, EPG, / FAV, FAV, YOUTUBE, / NET TV, ROJO / M/P, ROJO, VERDE / VIDEO, VERDE, AMARILLO / PVR, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, AUDIO, SUB, STOP, REC, PLAY/PAUSE, .