FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
VISS	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
AV	
C.LOCK	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK / CLK/CNT	
CM SKIP	
TV/VCR	
i	
EJECT	
P/STILL	
STOP	
REC/OSR	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, VISS, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, CLOCK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / CLK/CNT, CM SKIP, BACK, TV/VCR, TV/DTV, INFO, EJECT, / NET TV, P/STILL, STOP, / SMART, REC/OSR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .