FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0

MEDIA
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV/R
INFO
EPG
FAV
RED/DISP
GREEN/TEXT
YELLOW/SUB
BLUE/RCL

AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLATY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, MEDIA, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV/R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO/DISP, ROJO, VERDE/TEXT, VERDE, AMARILLO/SUB, AMARILLO, AZUL/RCL, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLATY, FWD, .