FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MUTE
MENU
SNOOZE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
P
EQ
🔊 +
🔊 -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK (SCAN)
🔁
SLEEP
🔀
INFO
EJECT
STOP
REW

PLAY
FWD
ALARM 1
ALARM 2
BT PAIR
BASS+
BASS -
TREBLE+
TREBLE -
FOLDER UP
FOLDER DOWN
DIMMER

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, SNOOZE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SCE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK SCAN, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ALARM 1, SHFIT+1, ALARM 2, BT PAIR, BASS+, VOL+, BASS, VOL, TREBLE+, TREBLE, FOLDER ARRIBA, FOLDER ABAJO, DIMMER, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV