FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
CD	
TAPE	
TU8NER	
USB	
CLK – TIMER	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
PRESET – FOLDER+	
PRESET – FOLDER -	
REPEAT	
SLEEP	
X – BASS	
INTRO	
PROG – SET ADD	
STOP	
REC	
PLAY/PAUSE	

POWER, MUTE, TAPE, TU8NER, USB, CLK, TIMER, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PRESET, FOLDER+, FOLDER, ABAJO, REPEAT, BACK, SLEEP, BASS, TV/DTV, INTRO, INFO, PROG, SET ADD, EPG, STOP, / SMART, REC, ROJO, PLAY/PAUSE, AMARILLO, .