FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
OTB
MODE
SLIDE
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUB – T
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
INTERVAL TIME
P/N
PREVIEW
MUSIC
DVD PLAY

STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD
AUDIO
VIDEO
SR
ANGLE
SF

POWER, MUTE, MENU, OTB, EXIT, MODE, / SOURCE, SLIDE, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUB, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, INTERVAL TIME, SLEEP, P/N, TV/DTV, PREVIEW, INFO, MUSIC, EPG, DVD PLAY, FAV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, VIDEO, ANGLE, .