FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
FADE MUTING
MENU / CANCEL
RESUME
CD PLAY/PAUSE
IPOD PLAY/PAUSE
TUNER PLAY/PAUSE
TUNER/AUDIO IN
CLOCK/TIMER
DISPLAY
SOUND TURBO
HBS
BASS/TREBLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
SET
REPEAT
SLEEP/AUTO STBY
RANDOM
DIMMER
PROGRAM

TUNER MODE
STOP/PTY SEARCH
REW
FWD