FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAT/TER
LIST
LIB
/ SETTINGS
/ TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
TV/RAD
INFO
/ EPG
FAV

TIVUON
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUB
STOP
R
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SAT/TER, / SOURCE, LIST, LIB, / SETTINGS, / TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TV/RAD, TV/DTV, INFO, / EPG, EPG, FAV, TIVUON, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .