FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
/ HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ F2
LIST
/ PVR
/ F3
WEB
F4 / IPTV
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / BACK
✓ / EDIT
TV/RADIO / F1
INFO
GUIDE

★ / FAV
RED / TEXT
GREEN / AUDIO
YELLOW / SUB.
BLUE / FIND
SKIP NEXT
SKIP PREV.
⮝
⮟
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / F2, / AV, LIST, / PVR, / F3, WEB, F4 / IPTV, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, / EDIT, SLEEP, TV/RADIO / F1, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, / FAV, FAV, ROJO / TEXT, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / SUB, AMARILLO, AZUL / FIND, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .