FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MUTING	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
VOLUME UP	
VOLUME DOWN	
AM	
FM	
SPEAKERS A	
SPEAKERS B	
SLEEP	
CD	
LINE	
PHONO	
TAPE 1	
TAPE 2	
TUNER	

POWER, MUTING, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, VOLUME ARRIBA, VOL+, VOLUME ABAJO, VOL, ABAJO, SPEAKERS A, IZQUIERDA, SPEAKERS B, DERECHA, SLEEP, LINE, PHONO, TAPE 1, TAPE 2, TUNER, .