FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
INDEX
REVEAL
SIZE
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
INFO
HOLD
RED/3D
GREEN/P.M.

YELLOW/S.M.
BLUE/ZOOM
NICAM / I/II
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY/PAUSE
STOP

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, INDEX, REVEAL, SIZE, MIX, TEXT, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, INFO, HOLD, / SMART, ROJO/3D, ROJO, VERDE/PM, VERDE, AMARILLO/SM, AMARILLO, AZUL/ZOOM, AZUL, NICAM / I/II, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY/PAUSE, .