FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
AMS	
CANCEL	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SCROLL/RECALL	
DISPLAY	
TEXT	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
PITCH -	
PITCH+	
PITCH SEARCH	
REPEAT	
TIME	
RANDOM	
PROGRAM	
A – B	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, AMS, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCROLL/RECALL, DISPLAY, TEXT, SKIP NEXT, SKIP PREV, PITCH, IZQUIERDA, PITCH+, DERECHA, PITCH SEARCH, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, PROGRAM, EPG, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .