FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0

PRT
GOTO
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK/LIST
↩
TV/RADIO
i
EPG
FAV
RED

GREEN / V – FORMAT
YELLOW / ASPECT
BLUE / TIMER
AUDIO
SUB – T
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, PRT, GOTO, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK/LIST, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE / V, FORMAT, VERDE, AMARILLO / ASPECT, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .