FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SELECT
⌂ / HOME
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
TIME SHIFT
TV SYS.
INFO
ANGLE
MUSIC
RED
GREEN / EPG

YELLOW / TTX
BLUE
AUDIO
ZOOM
COPY
SKIP NEXT
SKIP LEFT
CONFIEM
REPEAT
A – B
STOP
REC
FR / REW
PLAY / PUASE
FF / FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SELECT, / HOME, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TIME SHIFT, SLEEP, TV SYS, TV/DTV, INFO, ANGLE, EPG, MUSIC, FAV, ROJO, VERDE / EPG, VERDE, AMARILLO / TTX, AMARILLO, AZUL, AUDIO, ZOOM, COPY, SKIP NEXT, SKIP IZQUIERDA, CONFIEM, REPEAT, STOP, REC, FR / REW, PLAY / PUASE, FF / FWD, .