FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
HT SPK
DISPLAY
RESOLUTION
SETUP
/ SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP/PRESET+
DOWN/PRESET -
LEFT/TUNE -
RIGHT/TUNE+
ENTER
/ RETURN
SLEEP
REPEAT/RANDOM
TITLE

PROG/MEMO
/ NIGHT
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
/ SPECIAL EQ

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SOURCE, HT SPK, DISPLAY, RESOLUTION, SETARRIBA, / SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA/PRESET+, ABAJO/PRESET, ABAJO, IZQUIERDA/TUNE, IZQUIERDA, DERECHA/TUNE+, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, REPEAT/RANDOM, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG/MEMO, EPG, / NIGHT, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, / SPECIAL EQ, .