FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
SCREEN SIZE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
MULTIMEDIA
/ PIP
/ POSITION
/ SWAP
VOL+
VOL -
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
EDIT
SLEEP
TV
COLOUR TEMP
S.MODE

S.EFFECT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, MENU, SCREEN SIZE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, MULTIMEDIA, / PIP, / POSITION, / SWAP, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, EDIT, SLEEP, TV/DTV, COLOUR TEMP, INFO, SMODE, EPG, SEFFECT, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, .