FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

STANDBY/ON	
CLEAR	
DISC 1	
DISC 2	
DISC 3	
DISC 4	
DISC 5	
DISC 6	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
DELETE	
HI – LITE	
RANDOM	
CHECK	
PROGRAM	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

Listado de botones del mando:
STANDBY/ON, POWER, CLEAR, EXIT, DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4, DISC 5, DISC 6, SKIP NEXT, SKIP PREV, DELETE, BACK, LITE, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, CHECK, INFO, PROGRAM, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV