FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
/ AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HOME
DISP
/ ZOOM
/ PICTURE
/ SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RTN
POPUP/TITLE
RES
MARKER
EJECT
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD
OFF
SEARCH
REPEAT
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D

POWER, / AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HOME, DISP, / ZOOM, / PICTURE, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RTN, BACK, POPARRIBA/TITLE, INFO, RES, EPG, MARKER, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, OFF, SEARCH, REPEAT, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, AMARILLO / C, SHFIT+AMARILLO, AZUL / D, .