FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	TEST
1 / HALL	
2 / CHURCH	
3 / JAZZ CLUB	
4 / ROCK CONCERT	
5 / VIDEO CONCERT	
6 / OPERA	
7 / CLASSIC FILM	
8 / ANIMATION	
9 / TV THEATER	
10 / TV SPORTS	
11 / GAME	
12 / KARAOKE	
13 / THEATER 1	
14 / THEATER 2	
15 / PRO LOGIC	
16 / ENHANCED	
MASTER VOLUME+	
MASTER VOLUME -	
SET MENU PARA. ▲	
SET MENU PARA. ▼	
SET MENU PARA. -	
SET MENU PARA.+	
EFFECT	
TAPE MON	

POWER, 1 / HALL, 2 / CHURCH, 3 / JAZZ CLUB, 4 / ROCK CONCERT, 5 / VIDEO CONCERT, 6 / OPERA, 7 / CLASSIC FILM, 8 / ANIMATION, 9 / TV THEATER, 10 / TV SPORTS, 011 / GAME, / SOURCE, 12 / KARAOKE, 13 / THEATER 1, 14 / THEATER 2, 15 / PRO LOGIC, 16 / ENHANCED, MASTER VOLUME+, VOL+, MASTER VOLUME, VOL, SET MENU PARA, ABAJO, SET, MENU, PARA, IZQUIERDA, PARA+, DERECHA, EFFECT, SLEEP, TAPE MON, TV/DTV, TEST, EPG, .