FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
≡ / MENU
🔎 / FIND
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / 🔎 / ZOOM
SAT
MEDIA
V.MODE
WHITE
TV/RADIO
TTX
VOL+
VOL -
PAGE+
PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↶ / BACK
🕘
TV/SAT

i
EPG
♥
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
TMS
F1
SUB
<<
>>
RECALL
PAUSE
STOP
REC
PLAY

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / FIND, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / / ZOOM, 0SAT, / SOURCE, MEDIA, VMODE, WHITE, TV/RADIO, TTX, VOL+, VOL, PAGE+, PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, SLEEP, TV/SAT, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TMS, SUB, RECALL, PAUSE, STOP, REC, PLAY, .