FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
POP UP MNEU
⇐ CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SELECT / cap/num
DUNE
✥ / ZOOM
SETUP
SUBTITLE
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↩ / RETURN
▣ / MODE
INFO
URL
TOP MENU

RED/A
GREEN/B
YELLOW/C
BLUE/D
AUDIO
SEARCH / ?
ANGLE/ROTATE
SKIP NEXT
SKIP PREV
SLOW
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, POP ARRIBA MNEU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SELECT /, cap, num, DUNE, / ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, / MODE, TV/DTV, INFO, URL, EPG, TOP MENU, FAV, ROJO/A, ROJO, VERDE/B, VERDE, AMARILLO/C, AMARILLO, AZUL/D, AZUL, AUDIO, SEARCH /, ANGLE/ROTATE, SKIP NEXT, SKIP PREV, SLOW, SIFT+SLEEP, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .