FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
TIME/TEXT
DISPLAY
REC MODE
SYSTEM MENU
.....
SKIP NEXT
SKIP RIGHT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
TIMER
SET
TITLE LIST
ORIGINAL/PLAYLIST
TOP MENU
EJECT

PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
DVD
VIDEO
PROG+
PROG -
⬅•
•➡

Listado de botones del mando:
POWER, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / SCE, TIME/TEXT, DISPLAY, REC MODE, SYSTEM MENU, SKIP NEXT, SKIP DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, SET, TV/DTV, TITLE LIST, INFO, ORIGINAL/PLAYLIST, EPG, TOP MENU, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DVD, VIDEO, PROG+, PROG, SHFIT+IZQUIERDA, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV