FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
MENU
EXIT
1 / VGA
2 / AV
3 / YPbPr
4 / HDMI – 1
5 / HDMI – 2
6 / HDMI – 3
7 / MODE
8
9
0 / MUTE
INPUT
QUICK
UP
DOWN
LEFT / VOL -
RIGHT / VOL+
OK
INFO
OFF

MULTI -
ESC
⬆
⬇
PREV / ➡
⬅ / NEXT
ENTER
STOP
REV
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MENU, EXIT, 1 / VGA, 2 / AV, 3 /, YPbPr, 4 / HDMI, 5 / HDMI, 6 / HDMI, 7 / MODE, 0 / MUTE, 0INPUT, / SOURCE, QUICK, ABAJO, IZQUIERDA / VOL, IZQUIERDA, DERECHA / VOL+, DERECHA, INFO, OFF, MULTI, MEDIA, ESC, PREV /, / NEXT, ENTER, STOP, REV, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .