FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
🔇
MENU
EXIT
HDMI
COMP
VIDEO
SOURCE
OFF
COLOR MODE
ASPECT
AUTO SYNC
BLANK
🔊 +
🔊 -
PG UP
PG DN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
ECO MODE
PATTERN
i

FREEZE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, HDMI, COMP, VIDEO, SOURCE, / SOURCE, OFF, COLOR MODE, ASPECT, AUTO SYNC, BLANK, VOL+, VOL, PG ARRIBA, PG DN, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, ECO MODE, SLEEP, PATTERN, TV/DTV, INFO, FREEZE, / SMART, .