FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
CODE
REAR
AUX
CD
DVD
TAPE
TV/SAT
VCR
2CH
6CH
OSD
DOLBY
DTS
MODE
VOL+
VOL -
MENU+
MENU -
BACK
SURR
DIGITAL
THX
SUB

TEST
CENTER
SAVE
STEREO

POWER, MUTE, CODE, MENU, REAR, EXIT, AUX, DVD, TAPE, TV/SAT, VCR, 2CH, / SOURCE, 6CH, OSD, DOLBY, DTS, MODE, VOL+, VOL, MENU+, MENU, BACK, SURR, SLEEP, DIGITAL, TV/DTV, THX, INFO, SUB, EPG, TEST, FAV, CENTER, / NET TV, SAVE, STEREO, / SMART, .