FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
USER
MO/ST
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX IN
CLOCK/SET
DISPLAY
INTRO/AMS
EQ
PAIR
V+
V -
SKIP NEXT
SKIP PREV
BASS+
BASS -
TREBLE -
TREBLE+
REPEAT
SLEEP
RANDOM
INFO
PROGRAM

DIM
EJECT
STOP
PLAY/PAUSE
TIMER
AUDIO
CD
USB
FM
BT
P+
P -

POWER, MUTE, USER, MENU, MO/ST, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX IN, / SOURCE, CLOCK/SET, DISPLAY, INTRO/AMS, PAIR, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, BASS+, BASS, ABAJO, TREBLE, IZQUIERDA, TREBLE+, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, INFO, PROGRAM, EPG, DIM, FAV, EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, PLAY/PAUSE, AMARILLO, TIMER, AUDIO, USB, .