FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISP
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SLOW >
< SLOW
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RTN
RANDOM
TITLE
PROGRAM
MARKER
OPEN/CLOSE

PAUSE/STEP
STOP
SCAN REW
PLAY/PAUSE
SCAN FWD
OFF
SEARCH
RESOLUTION
ANGLE
REPEAT
RPT A – B

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISP, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SLOW x, VOL+, SLOW, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RTN, BACK, RANDOM, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, MARKER, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE/STEP, STOP, / SMART, SCAN REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, OFF, SEARCH, RESOLUTION, ANGLE, REPEAT, SIFT+BACK, RPT A, .