FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
INPUT	
PAIR	
MUSIC	
TV	
MOVIE	
DEFAULT	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
BA+	
BA -	
TR -	
TR+	
PLAY/PAUSE	

POWER, MUTE, INPUT, / SOURCE, PAIR, MUSIC, MOVIE, DEFAULT, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, BA+, ABAJO, IZQUIERDA, TR+, DERECHA, PLAY/PAUSE, AMARILLO, .