FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	---
MUTE	---
MENU	---
SNOOZE	---
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
CLOCK	
MODE	
EQ	
SCAN	
PRESET	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP / PLAY/PAUSE	
DOWN	
PRESET/FOLDER -	
PRESET/FOLDER+	
SELECT	
BACK	
SLEEP	
MONO/ST.	
INFO	
ALARM	

POWER, MUTE, MENU, SNOOZE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CLOCK, MODE, SCAN, PRESET, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PLAY/PAUSE, ABAJO, PRESET/FOLDER, IZQUIERDA, PRESET/FOLDER+, DERECHA, SELECT, BACK, SLEEP, MONO/ST, TV/DTV, INFO, ALARM, EPG, .