FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USER
RADIO
INTRO / AMS
PAIR
EQ
CLOCK/SET
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
SKIP PREV
SKIP NEXT
OK / PLAY/PAUSE
REPEAT
SLEEP
RANDOM
INFO
PROGRAM

DIM
STOP
TIMER
AUDIO
CD
USB
DAB/FM
BT
BASS+
BASS -
TREBLE -
TREBLE+

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USER, / SOURCE, RADIO, INTRO / AMS, PAIR, CLOCK/SET, VOL+, VOL, ABAJO, SKIP PREV, IZQUIERDA, SKIP NEXT, DERECHA, OK / PLAY/PAUSE, REPEAT, BACK, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, INFO, PROGRAM, EPG, DIM, FAV, STOP, / SMART, TIMER, AUDIO, USB, DAB/FM, BASS+, BASS, TREBLE, TREBLE+, .