FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY/ON
MUTE
SYSTEM SETUP
STATUS
FM/AM
DIGITAL
DVD/DVR
STB
TAPE/VCR
TV
CH LEVEL
MPX
CLASS
ROOM SETUP
OFF
VOLUME+
VOLUME -
TUNING+
TUNING -
STATION+
STATION -
←
→
ENTER
SLEEP

STEREO
DIMMER
SOUND
SURROUND
AUTO
BASS+
BASS -
TREBLE -
TREBLE+
TEST TONE
TONE
TUNER EDIT

STANDBY/ON, POWER, MUTE, SYSTEM SETARRIBA, MENU, STATUS, EXIT, FM/AM, DIGITAL, DVD/DVR, STB, TAPE/VCR, CH LEVEL, MPX, CLASS, ROOM SETARRIBA, OFF, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING+, TUNING, STATION+, STATION, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, STEREO, TV/DTV, DIMMER, INFO, SOUND, EPG, SURROUND, FAV, AUTO, / NET TV, BASS+, BASS, TREBLE, TREBLE+, TEST TONE, TONE, TUNER EDIT, .