FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
DISPLAY	
REPEAT / BLANK	
RANDOM	
PRGM / CHECK	
OPEN / CLOSE	
STOP / CLEAR	
REW / SKIP PREV	
PLAY / PAUSE	
FWD / SKIP NEXT	

1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, REPEAT / BLANK, BACK, RANDOM, TV/DTV, PRGM / CHECK, EPG, OPEN / CLOSE, / NET TV, STOP / CLEAR, / SMART, REW / SKIP PREV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD / SKIP NEXT, AZUL, .