FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



⏻
CD PLAY
MD PLAY
DECK A PLAY
DECK B PLAY
TUNER/BAND PLAY
LOOP
SURROUND
SURROUND
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
SLEEP
PAUSE
STOP
REW
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, CD PLAY, MD PLAY, DECK A PLAY, DECK B PLAY, TUNER/BAND PLAY, LOOP, SURROUND, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, SLEEP, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV