FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
SOURCE	
BT/PAIR	
SUB.	
BASS	
TREBLE	
EQ.	
VOL+	
VOL -	
PRE. -	
PRE. +	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
SLEEP	
NIGHT	
DIMMER	
AMS / MEM.	
CLOCK	
SKIP PREV.	
PLAY / PAUSE	
SKIP NEXT	

POWER, MUTE, SOURCE, / SOURCE, BT/PAIR, SUB, BASS, TREBLE, VOL+, VOL, PRE, PRE +, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, NIGHT, TV/DTV, DIMMER, INFO, AMS / MEM, EPG, CLOCK, FAV, SKIP PREV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, .