FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
⌂
/ ALARM
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
/ CHANNEL GRID
/ ADJUST
/ FORMAT
/ OPTIONS
TEXT
+
-
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌
/ CLOCK
/ TV
INFO

≡ / GUIDE
/ MY CHOICE
/ SMART INFO
/ SMART TV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SUBTITLE
PLAY/PAUSE

POWER, MUTE, MENU, / ALARM, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, / CHANNEL GRID, / ADJUST, / FORMAT, / OPTIONS, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, / CLOCK, SLEEP, / TV, TV/DTV, INFO, / GUIDE, EPG, / MY CHOICE, FAV, / SMART INFO, / NET TV, / SMART TV, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUBTITLE, PLAY/PAUSE, .