FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAT
SHIFT
F1
SUB
V+
V -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
.... / RELOAD
TV/RAD
INFO
EPG
FAV
MEDIA

RED / FIND
GREEN / V – FORMAT
YELLOW / TXT
BLUE / AUDIO
PAGE+
PAGE -
STOP
PAUSE
REC
REW
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SAT, / SOURCE, SHIFT, SUB, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RELOAD, BACK, TV/RAD, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, MEDIA, / SMART, ROJO / FIND, ROJO, VERDE / V, FORMAT, VERDE, AMARILLO / TXT, AMARILLO, AZUL / AUDIO, AZUL, PAGE+, PAGE, STOP, PAUSE, REC, REW, PLAY, FWD, .