FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

OFF	
AUDIO	
SYSTEM MENU	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SRC	
LIST	
PTY DSPL	
DSO	
EQ7	
SUBTITLE	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
MODE	
SOUND	
DVD PLAY/PAUSE	

Listado de botones del mando:
OFF, POWER, AUDIO, MUTE, SYSTEM MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SRC, / SCE, LIST, PTY DSPL, DSO, EQ7, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, MODE, TV/DTV, SOUND, INFO, DVD PLAY/PAUSE, AMARILLO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV